MODE D'EMPLOI

KeySafe WEB
avec NetCode

Table des matières

1. Informations générales 2
2. Niveaux de codage 2
   2.1. Mastercode 2
   2.2. Submastercode 2
   2.3. Code d'utilisateur 3
   2.4. Code technicien 3
   2.5. NetCode 3
3. Réinitialisation 3
4. Temps de blocage 4
5. Batterie 4
   5.1. Capacité de la batterie 4
   5.2. Batterie faible 4
   5.3. Court-circuitage de batteries défectueuses 4
6. Date et heure 5
7. Fonctions du verrou 5
8. Programmation 6
   8.1. Commandes Mastercode 6
   8.2. Commandes Submastercode 7
   8.3. Commandes code d'utilisateur 7
   8.4. Commandes Mastercode spéciales 7
   8.5. NetCode 8
   8.6. Fonctions spéciales NetCode 9
9. Service clientèle et assistance technique 10

1. Informations générales

Le KitLock est doté d'un clavier de 10 touches et d'une touche #. En position verrouillée, la touche # est cachée sous la poignée.

LED bleue = code accepté (symbolisé par ☼ dans le texte)
LED rouge = code refusé

Lorsque le code correct est saisi, le verrou reste ouvert pendant 4 secondes.

2. Niveaux de codage

2.1. Mastercode

Le Mastercode par défaut est 11335577. Il doit impérativement être modifié avant le montage! Le Mastercode doit toujours comporter 8 chiffres. Le Mastercode permet:

- d'ouvrir le verrou
- de modifier le Mastercode
- de paramétrer, modifier et supprimer le Submastercode et le code d'utilisateur
- de choisir entre fonction privée et publique
- d'activer et de désactiver le code technicien
- d'activer le NetCode

2.2. Submastercode

Aucun Submastercode n'est préprogrammé par défaut. Le Submastercode comporte toujours 8 chiffres. Le Submastercode permet:

- d'ouvrir le verrou
- de modifier le Submastercode
- de paramétrer, modifier et supprimer le code d'utilisateur

2.3. Code d'utilisateur

Le code d'utilisateur par défaut est 2244. Il doit impérativement être modifié ou supprimé avant le montage! Le code d'utilisateur comporte toujours 4 chiffres. Le code d'utilisateur permet:

- d'ouvrir le verrou
- de modifier le code d'utilisateur

2.4. Code technicien

Aucun code technicien n'est préprogrammé par défaut. Le code technicien comporte toujours 6 chiffres. Le code technicien permet:

- d'ouvrir le verrou

2.5. NetCode

Le NetCode comporte toujours 12 chiffres. Le NetCode permet:

- d'ouvrir le verrou à une date ou à une heure spécifique et pour une durée précise

3. Réinitialisation

1. Ouvrez les portes.
2. Retirez la vis à l'arrière et sortez le verrou des portes KeySafe WEB pour accéder au compartiment de la batterie.
3. Retirez une batterie.
4. Tout en maintenant la touche 1 appuyée, réinsérez la batterie ☼☼ (la LED bleue clignote deux fois), puis relâchez la touche 1.
5. Dans un laps de temps de trois secondes, appuyez trois fois sur la touche 1 ☼☼ (la LED bleue clignote deux fois); le verrou est désormais réinitialisé avec le Mastercode 11335577.
6. Tous les autres réglages sont supprimés.

4. Temps de blocage

Au bout de 3 saisies erronées consécutives du code, le verrou reste bloqué pendant 10 secondes.

5. Batterie

5.1. Capacité de la batterie

Le KitLock permet plus de 15 000 ouvertures de 4 secondes chacune avec 2 piles AAA (1,5 V).

5.2. Batterie faible

Lorsque la batterie est faible, la LED rouge clignote 3 fois avant que la LED bleue s'allume et que le code soit accepté. Insérez aussitôt de nouvelles batteries. Lorsque les batteries sont faibles, le verrou permet encore une centaine d'ouvertures.

5.3. Court-circuitage de batteries défectueuses

Le KitLock est conçu de manière qu'une batterie PP3 externe (9V) puisse être placée contre les points de contact au niveau de la LED bleue et rouge. Le verrou peut ainsi être ouvert afin de remplacer les batteries défectueuses.

La procédure est la suivante:

1. Placez les points de contact de la batterie PP3 contre les points de contact au niveau de la LED bleue et rouge.
2. Appuyez le pôle + de la batterie PP3 contre le point de contact de la LED rouge et le pôle - contre le point de contact de la LED bleue.
3. Entrez le Mastercode et ouvrez les portes du KeySafe.
4. Insérez de nouvelles batteries (retirez pour cela les vis et sortez le verrou des portes du KeySafe).
5. Remettez le verrou en place.

6. Date et heure

Il est recommandé de mettre à jour la date et l'heure une fois par an ou après avoir remplacé les batteries. Cette fonction n'est opérationnelle que pour les verrous enregistrés!

#Mastercode 12 aammjj hhmm

Exemple: #11335577 12 130522 1100

Résultat: l'horloge interne du verrou a été réglée à 11h00 le 22.05.2013.

7. Fonctions du verrou

Avant la programmation, sélectionnez la fonction la plus appropriée en fonction de l'utilisation prévue: A), B) ou C) – cf. le chapitre 8.4. (commandes Mastercode spéciales) et le chapitre 8.5. (NetCode)

A) Utilisation privée

C'est la fonction standard qui est préprogrammée pour les nouveaux verrous. Cette fonction est la plus courante. Elle est utilisée lorsque le même code est employé de manière répétée.

B) Utilisation publique

L'utilisateur entre son code personnel à quatre chiffres deux fois; la deuxième saisie sert à confirmer l'exactitude du code. Cette action verrouille le verrou. Le même code ne peut être saisi qu'une fois pour ouvrir le verrou. Le code est ensuite supprimé et le verrou peut être utilisé par un autre utilisateur. Cette fonction sert pour les utilisations de courte durée avec plusieurs utilisateurs, par ex. pour les casiers dans les complexes sportifs.

C) NetCode

La fonction NetCode permet au propriétaire du verrou de générer à distance des codes sensibles au facteur temps pour des verrous installés. La fonction NetCode est activée avant l'envoi au site distant via une application Web. Les codes générés peuvent être envoyés par e-mail sur tout compte de messagerie e-mail ou par SMS vers un téléphone mobile via un compte KitLock protégé par un mot de passe.

8. Programmation

Pour la programmation, le verrou doit être ouvert et la touche # visible. Chaque commande de fonction doit commencer par une pression sur la touche #, suivie par le Mastercode, le Submastercode ou le code d'utilisateur.

8.1. Commandes Mastercode

Modifier le Mastercode

#Mastercode 01 nouveau Mastercode nouveau Mastercode
Exemple: #11335577 01 12345678 12345678
Résultat: le Mastercode est changé en 12345678.

Paramétrer ou modifier le code d'utilisateur

#Mastercode 02 code d'utilisateur
Exemple: #11335577 02 9999
Résultat: le nouveau code d'utilisateur 9999 fonctionne désormais.

Supprimer le code d'utilisateur

#Mastercode 03
Exemple: #11335577 03
Résultat: le code d'utilisateur est supprimé.

Paramétrer ou modifier le Submastercode

#Mastercode 04 Submastercode Submastercode
Exemple: #11335577 04 87654321 87654321
Résultat: le Submastercode 87654321 fonctionne désormais.

Supprimer le Submastercode

#Mastercode 05 05
Exemple: #11335577 05 05
Résultat: le Submastercode est supprimé.

8.2. Commandes Submastercode

Modifier le Submastercode

#Submastercode ☼ 06 ☼ nouveau Submastercode ☼ nouveau Submastercode ☼☼

Exemple: #87654321 ☼ 06 ☼ 10101010 ☼ 10101010 ☼☼

Résultat: le Submastercode est changé en 10101010.

Paramétrer ou modifier le code d'utilisateur

#Submastercode ☼ 07 ☼ code d'utilisateur ☼☼

Exemple: #87654321 ☼ 07 ☼ 6666 ☼☼

Résultat: le nouveau code d'utilisateur 6666 fonctionne désormais.

Supprimer le code d'utilisateur

#Submastercode ☼ 08 ☼☼

Exemple: #87654321 ☼ 08 ☼☼

Résultat: le code d'utilisateur est supprimé.

8.3. Commandes code d'utilisateur

Modifier le code d'utilisateur

#Code d'utilisateur ☼ nouveau code d'utilisateur ☼ nouveau code d'utilisateur ☼☼

Exemple: #2244 ☼ 6688 ☼ 6688 ☼☼

Résultat: le code d'utilisateur est désormais 6688.

8.4. Commandes Mastercode spéciales

A) Paramétrer une utilisation privée

#Mastercode ☼ 26 ☼☼

Exemple: #11335577 ☼ 26 ☼☼

Résultat: le verrou bascule à nouveau sur la fonction standard A) Utilisation privée. Le code d'utilisateur 2244 préprogrammé fonctionne désormais de façon répétée jusqu'à ce qu'il soit reprogrammé.

B) Paramétrer une utilisation publique

#Mastercode 🔅 24 🔅🔅

Exemple: #11335577 🔅 24 🔅🔅

Résultat: le verrou reste maintenant ouvert jusqu'à ce que l'utilisateur suivant entre son code personnel comme suit dans le verrou:

1re étape: Entrer le code à 4 chiffres 🔅 confirmer le code à 4 chiffres 🔅🔅 fermer KeySafe WEB.

2e étape: Entrer le même code à 4 chiffres 🔅🔅 le verrou s'ouvre à présent et reste ouvert jusqu'à la saisie du code à 4 chiffres suivant.

Astuce: lorsque le KeySafe WEB est verrouillé dans ce mode, la LED clignote toutes les 5 secondes pour indiquer que le KeySafe WEB est verrouillé.

Paramétrer le code technicien

#Mastercode 🔅 99 🔅 code technicien 🔅 code technicien 🔅🔅

Exemple: #11335577 🔅 99 🔅 555555 🔅 555555 🔅🔅

Résultat: le verrou est automatiquement réglé sur la fonction B) Utilisation publique et le verrou peut être ouvert à l'aide du code technicien programmé sans que le code d'utilisateur unique saisi soit effacé.

Important: lorsque le verrou est ouvert avec le Mastercode, le code d'utilisateur est supprimé.

8.5. NetCode

1) Créer un compte KitLock

- Rendez-vous sur www.kitlock.net.
- Créez un nouveau compte (vous avez besoin pour cela d'une adresse e-mail valable).

2) Enregistrer le verrou

- Cliquez sur «Register My Lock» (enregistrer mon verrou).
- Suivez les instructions qui s'affichent.
- Cliquez pour terminer sur «Save» (sauvegarder).

3) Créer un NetCode

- Cliquez sur «Create NetCode» (créer un NetCode).
- Sélectionnez votre verrou dans la liste.
- Choisissez la date et l'heure de validité du code.
- Sélectionnez une durée de fonctionnement pour le code (le code est supprimé à l'issue de cette durée).
- Entrez une adresse e-mail pour l'envoi du nouveau code (l'envoi par e-mail est gratuit, un supplément est requis en cas d'envoi par SMS).
- Entrez une note pour le code (optionnel).
- Terminez en cliquant sur «Create» (créer).

8.6. Fonctions spéciales NetCode

Créer un code d'utilisateur personnalisé

Un utilisateur avec un NetCode peut créer un code plus court et plus facile à mémoriser, qui sera valable pour la même durée que le NetCode de l'utilisateur.

##NetCode ⌯ 01 ⌯ code d'utilisateur personnalisé ⌯ code d'utilisateur personnalisé ⌯⌯

Exemple: ##392100136860 ⌯ 01 ⌯ 6688 ⌯ 6688 ⌯⌯

Résultat: le code d'utilisateur personnalisé 6688 ouvre le verrou.

Utiliser le code d'utilisateur personnalisé

Code d'utilisateur personnalisé ⌯

Exemple: 6688 ⌯

Résultat: le verrou s'ouvre.

Supprimer le NetCode manuellement

#Mastercode ⌯ 11 ⌯ NetCode ⌯⌯

Exemple: #11335577 ⌯ 11 ⌯ 392100136860 ⌯⌯

Résultat: le NetCode 392100136860 a été supprimé.

Supprimer le NetCode manuellement à l'aide d'un autre NetCode
##NetCode 🌓 02 🌓 NetCode indésirable 🌓🌓
Exemple: ##471100538860 🌓 02 🌓 392100136860 🌓🌓
Résultat: le NetCode 392100136860 ainsi que tout code d'utilisateur personnalisé correspondant ont été supprimés par le NetCode 471100538860.

9. Service clientèle et assistance technique

BOPP Solutions AG
Industriestrasse 6
8305 Dietlikon

Tél. 044 883 33 88
Fax 044 883 33 89

www.bopp-solutions.ch
info@bopp-solutions.ch

© by BOPP Solutions AG, 8305 Dietlikon