

## Anleitung KeySafe Cloud (Tastatur)

### Einschalten des Systems

Beim Einschalten überprüft das System, ob die Spannung zum Arbeiten ausreicht. Wenn die Spannung zu gering ist, ertönt unmittelbar nach dem Einschalten ein Warnton und das System schaltet sich wieder aus; in diesem Fall müssen die Batterien gewechselt werden.

Zum Einschalten eine beliebige Taste der Tastatur drücken, erste gedrückte Ziffer wird direkt als Eingabe übernommen.

Wird innerhalb von 15 Sekunden keine Taste gedrückt, schaltet sich das System wieder aus.

### Benutzung

#### 1. Konfiguration

Das Admin-Menü wird über den Admin-Code erreicht; dieser lautet standardmässig 123456.

Nach erfolgreicher Eingabe wird ein kurzer Signalton abgespielt und die folgenden Menüpunkte können aufgerufen werden:

#### Taste 1: Datum und Uhrzeit setzen

Als erstes wird das Datum im folgenden Format eingegeben: ttmjssmm

tt: Tag, zweistellig

mm: Monat, zweistellig

jj: Jahr, die letzten beiden Ziffern der Jahreszahl

ss: Uhrzeit, aktuelle Stundenzahl (zweistellig)

mm: Uhrzeit, aktuelle Minutenzahl (zweistellig)

Beispiel: 01.01.2020, 15:00 → Eingabe: 0101201500

Bei korrekter Eingabe ertönt ein langer Signalton. Bei falscher Eingabe ertönt zweimal hintereinander jeweils ein kurzer Signalton.

## **Taste 2: Admin-Code ändern**

Der Admin-Code besteht aus 6 Ziffern, wobei alle Ziffern von 0 bis 9 möglich sind.

Zum Ändern muss der neue Code eingegeben und mit der Raute-Taste (#) bestätigt werden. Anschliessend muss der neu eingegebene Code erneut eingegeben und mit der Raute-Taste (#) bestätigt werden. Wurden beide Male derselbe Code eingegeben, so wird dieser übernommen und es ertönt ein langer Signalton. Bei falscher Eingabe ertönt ein kurzer Signalton.

## **Taste 3: Admin-Key ändern**

Der Admin-Key besteht aus 16 Ziffern, wobei alle Ziffern von 0 bis 9 möglich sind.

Zum Ändern muss der neue Code eingegeben und mit der Raute-Taste (#) bestätigt werden. Anschliessend wird dieser übernommen und es ertönt ein langer Signalton.

Wichtig ist, dass der neue Admin-Key im Webportal bei dem entsprechenden KeySafe Cloud hinterlegt wird, da sonst neu erstellte Codes nicht mehr funktionieren. Alte Codes funktionieren ab diesem Zeitpunkt nicht mehr.

## **Taste 5: Schloss freigeben**

Nach dem Drücken der Taste 5 wird das Schloss freigegeben und die Tür kann geöffnet werden.

## **Taste \*: Admin-Menü verlassen**

Verlässt das Admin-Menü. Anschliessend schaltet sich das System nach 15 Sekunden aus oder ein neuer Code kann eingegeben werden.

## **2. Batteriewechsel**

Die Batterie sollte alle 1 bis 2 Jahre, je nach Häufigkeit der Benutzung, gewechselt werden. Wird der Wechsel schnell genug durchgeführt, bleibt die Uhrzeit im System erhalten.

Des Weiteren sollte die Uhrzeit in bestimmten Zeitabständen neu gestellt werden.

## **3. Benutzung durch den Endkunden**

Der Endkunde muss seinen per E-Mail erhaltenen Code über die Tastatur eingeben. Ist der Code gültig, so wird das Schloss freigegeben und der Kunde kann den KeySafe Cloud öffnen.