BEDIENUNGSANLEITUNG

KeySafe Defender Big

Inhaltsverzeichnis

WICHTIG 2
INHALT 2
IHR SCHLÜSSELSAFE 2
VOR DER INSTALLATION DES SCHLÜSSELSAFES 3
WARNUNG 3
EINSTELLUNG IHRER KOMBINATION 4
TESTEN IHRER KOMBINATION 5
WICHTIG 5
ÄNDERN IHRER KOMBINATION 5
INSTALLATION 6
POSITIONIERUNG IHRES SCHLÜSSELSAFES 6
MARKIEREN DER WAND 6
BOHREN IN DAS MAUERWERK 6
BEFESTIGEN SIE IHREN SCHLÜSSELSAFE 7
WICHTIG 7
GARANTIE 7
SERVICE UND SUPPORT 8

WICHTIG

Bitte lesen Sie die folgenden Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie Ihren Schlüsselsafe installieren. Tragen Sie immer eine Schutzbrille oder einen anderen geeigneten Augenschutz, bevor Sie mit dem Bohren beginnen.

INHALT

1 x Schlüsselsafe

1 x Schlüsselsafe

1 x Schutzhaube zum Schutz und zur Tarnung Ihres Schlüsselsafes

4 x Betonschrauben

1 x QR-Code mit Anleitung

1 x Schlüssel zum Einstellen der Kombination

IHR SCHLÜSSELSAFE

Auf der Vorderseite des Schlüsselsafes befinden sich 10 Tasten, die von 1 bis 0 nummeriert sind. Ausserdem gibt es einen Schiebeverschluss zum Öffnen und eine Taste C. Der Schlüsselsafe wird werkseitig ohne voreingestellte Kombination ausgeliefert. Das bedeutet, dass der Schiebeverschluss zum Öffnen den Schlüsselsafe öffnet, ohne dass eine der Zifferntasten gedrückt werden muss. HINWEIS: Der Schlüsselsafe öffnet sich nicht, wenn eine der Zifferntasten gedrückt wurde. Wenn eine Zifferntaste gedrückt wird, bleibt sie gedrückt. So kann der Benutzer sichtbar überprüfen, ob die richtige Kombination eingegeben wurde. Sobald der Schlüsselsafe geöffnet ist, werden die Zifferntasten in ihre ursprüngliche Position zurückgesetzt. Wenn eine Taste versehentlich oder falsch gedrückt wurde, schieben Sie die Taste C nach unten. Dadurch wird der Speicher gelöscht und alle Zifferntasten werden in ihre ursprüngliche Position zurückgesetzt.

VOR DER INSTALLATION DES SCHLÜSSELSAFES

Wählen Sie Ihre eigene Kombination für den Schlüsselsafe. Jede Zahl in einer Kombination kann nur einmal verwendet werden. Es wird empfohlen, keine Zahlenkombination zu verwenden, die leicht zu erraten ist. Vermeiden Sie Zahlen, die mit Ihrer Telefonnummer oder Ihrem Geburtstag in Verbindung stehen. Verwenden Sie keine PIN-Nummer Ihrer Bankkarte, da dies Ihre finanzielle Sicherheit gefährden könnte, wenn jemand die Kombination Ihres Schlüsselsafes herausfindet. Verwenden Sie eine einzigartige Zahl, die nur Sie kennen, zwischen vier und sechs Ziffern. Notieren Sie diese auf der mitgelieferten Kombinationsschutzkarte; diese sollte sicher aufbewahrt werden, damit sie im unwahrscheinlichen Fall, dass Sie Ihre Kombination vergessen, gefunden und für den Zugriff auf Ihre Schlüssel verwendet werden kann.

WARNUNG

Bitte beachten Sie, dass der Zugriff auf Ihren Schlüsselsafe bei Vergessen Ihrer Kombination nicht durch Ihre Garantie abgedeckt ist. Es gibt keine Mastercodes, sodass der Schlüsselsafe NUR mit geeigneten Werkzeugen und roher Gewalt geöffnet werden kann. Entfernen Sie unter keinen Umständen die Schrauben an der Innenseite der Abdeckung des Deckels. Bei Manipulationen erlischt Ihre Garantie.

EINSTELLUNG IHRER KOMBINATION

Bitte beachten Sie: Dieser Schlüsselsafe wird ohne voreingestellten Code geliefert.

Schritt 1:

Um die Kombination zum ersten Mal einzustellen, schieben Sie die Taste C nach unten, um die Zifferntasten zurückzusetzen. Schieben Sie die Taste „**open**" nach unten und ziehen Sie den Deckel auf. Der Deckel des Schlüsselsafes ist praktischerweise mit einem Scharnier versehen.

Schritt 2:

Auf der Innenseite des Deckels befinden sich 10 Metallräder mit den Zahlen 1 bis 0 und roten Pfeilanzeigen. Es gibt keine voreingestellte Kombination, daher sollten alle roten Pfeile in Richtung des Wortes **„RESET"** zeigen.

HINWEIS: Diese Zahlen entsprechen den nummerierten Tasten auf der Vorderseite des Deckels.

Schritt 3:

Stellen Sie mit dem mitgelieferten Werkzeug jede Ziffer Ihrer gewünschten Kombination ein. Dazu setzen Sie das Werkzeug einfach in die Nut des Drehknopfs ein, üben leichten Druck aus und drehen es um 180°. Sie sollten spüren, wie der Einstellknopf einrastet. Der **rote** Pfeil sollte nun in Richtung des Wortes **SET** zeigen. Wiederholen Sie diesen Vorgang für jede Zahl Ihrer Kombination.

SCHLIESSEN SIE DEN DECKEL DES KEYSAFES ERST, WENN SIE DIE KOMBINATION MIT OFFENEM DECKEL GETESTET HABEN!

Informationen zum TESTEN IHRER KOMBINATION finden Sie weiter unten.

TESTEN IHRER KOMBINATION

WICHTIG

NACH DEM EINSTELLEN IHRER GEWÜNSCHTEN KOMBINATION SOLLTE DER SCHLÜSSELSCHRANK GRÜNDLICH GETESTET WERDEN, BEVOR SIE DEN DECKEL SCHLIESSEN.

Sobald der Deckel geschlossen ist, können Sie den Schlüsselsafe nur noch mit der von Ihnen eingestellten Kombination öffnen.

- Lassen Sie den Defender Big Schlüsselsafe GEÖFFNET und geben Sie die Zahlen Ihrer Kombination über die grossen Zifferntasten auf der Vorderseite des Deckels ein.
- Wenn Sie diese Tasten drücken, bleiben sie gedrückt.
- Ziehen Sie die Taste „OPEN" nach unten.
- Wenn die Kombination richtig eingestellt wurde, gleitet der Schlossriegel vollständig nach unten. Wenn Sie die Tasten loslassen, werden die Kombinationstasten auf ihre ursprüngliche Position zurückgesetzt.
- Wenn die Kombination falsch eingestellt ODER falsch eingegeben wurde, bewegt sich der Schiebeverschluss nicht. In diesem Fall sollten die Drehknöpfe überprüft und die eingegebene Kombination kontrolliert und angepasst werden.
- Schieben Sie die Taste C nach unten, um die Kombination zurückzusetzen, und versuchen Sie es erneut.
- Wir empfehlen dringend, den Schlüsselsafe erst zu schliessen, nachdem Ihre Kombination dreimal erfolgreich eingegeben wurde.

ÄNDERN IHRER KOMBINATION

Es wird empfohlen, die Kombination regelmässig zu ändern. So setzen Sie den Schlüsselsafe zurück:

- Öffnen Sie Ihren Defender-Schlüsselsafe mit Ihrer aktuellen Kombination. Notieren Sie sich die neue Kombination, die Sie verwenden möchten.
- Drücken Sie mit dem Kombinations-Einstellschlüssel leicht auf alle Metallräder (180°) Ihrer bisherigen Kombination und drehen Sie sie so, dass die roten Pfeile alle in Richtung des Wortes RESET zeigen.
- Der Schlüsselsafe hat nun keine Kombination mehr. Befolgen Sie nun die Anweisungen zum EINSTELLEN IHRER KOMBINATION. (Schritt 2)

INSTALLATION

Bevor Sie beginnen, benötigen Sie folgende Gegenstände, um Ihren Schlüsselsafe zu installieren:

- 4 x Betonschrauben (5 mm x 50 mm) im Lieferumfang enthalten
- Eine Bohrmaschine und ein Verlängerungskabel (oder eine leistungsstarke
- Akku-Bohrmaschine)
- 5mm Steinbohrer
- Schutzbrille oder anderer geeigneter Augenschutz
- Marker/Bleistift • Massband • Klebeband (Elektro-, Abdeck- oder ähnliches Klebeband)
- Eine Ratsche, Verlängerung und 8-mm-Stecknuss oder ein 8-mm-Stecknussaufsatz für Ihre Bohrmaschine

POSITIONIERUNG IHRES SCHLÜSSELSAFES

Wählen Sie eine ebene Wandfläche in einem Bereich, in dem Sie in Ziegelstein bohren können. Positionieren Sie Ihren Schlüsselsafe idealerweise über 2 oder mehr Ziegelsteinen, um maximale Sicherheit zu gewährleisten. Bohren Sie möglichst nicht in Mörtel, da dieser oft Risse bekommt und der Schlüsselsafe dadurch von der Wand gelöst werden kann.

Ihr Schlüsselsafe sollte sorgfältig positioniert werden, damit er nicht sichtbar ist. Typische Standorte sind beispielsweise: hinter Mülleimern, Pflanzen, Blumentöpfen, in Mülltonnenstellplätzen, hinter Abflussrohren, an der Seite oder Rückseite des Grundstücks oder an jedem anderen Ort, der nicht einsehbar ist.

MARKIEREN DER WAND

Verwenden Sie die Rückseite der Schutzhaube als Schablone und markieren Sie mit einem Marker oder Bleistift 4 Lochpositionen auf der Wand.

BOHREN IN DAS MAUERWERK

Die Löcher zur Befestigung der Schraube müssen mindestens 50 mm tiefgebohrt werden. Es ist wichtig, dass die Löcher die richtige Tiefe haben, andernfalls ist es sehr schwierig, den Schlüsselsafe richtig anzubringen. Messen Sie mit dem Massband einen Abstand von 50 mm von der Spitze des Bohrers ab und wickeln Sie etwas Klebeband um den Bohrer, um eine Markierung anzubringen. Dies sollte Ihnen helfen, die richtige Tiefe zu bohren und zu vermeiden, dass die Löcher unnötig tiefgebohrt werden. Bohren Sie die vier Löcher mit der Bohrmaschine in der richtigen Tiefe.

BEFESTIGEN SIE IHREN SCHLÜSSELSAFE

Positionieren Sie Ihren Schlüsselsafe mit der Schutzhaube über den 4 Löchern, setzen Sie die Schrauben durch die Löcher von Hand an. Ziehen Sie die Schrauben mit Ihrem 8mm-Steckschlüssel/Ihrer Ratsche/Ihrer Bohrmaschine vorsichtig fest. Die Betonschrauben sich selbst in die Löcher und machen den Schlüsselsafe sehr sicher. Ziehen Sie die Schrauben nicht zu fest an, da dies zu einer Verformung des Schlüsselsafes führen kann, oder sich die Schrauben im Metall des Schlüsselsafes festsetzen können.

WICHTIG

Wenn die Wand nicht eben ist, oder die Schrauben zu fest angezogen werden, kann sich der Schlüsselsafe verziehen. Dies kann dazu führen, dass er sich nicht mehr richtig schliessen oder öffnen lässt. Dies ist kein Fehler des Schlüsselsafes und fällt nicht unter die Garantie. In einigen Fällen kann der Schlüsselsafe dadurch unbrauchbar werden. Achten Sie darauf, einen geeigneten, ebenen Platz an der Wand auszuwählen und die Schrauben nicht zu fest anzuziehen.

GARANTIE

Alle unsere Produkte haben standardmässig eine Garantie von 24 Monaten. Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen, Einzelheiten finden Sie auf unserer Website.

SERVICE UND SUPPORT

BOPP Solutions AG
Industriestrasse 6
8305 Dietlikon

Tel. 044 883 33 88
www.bopp-solutions.ch
info@bopp-solutions.ch

BOPP.

Lösungen statt nur Produkte