

# BEDIENUNGSANLEITUNG

KeySafe Defender Eco



# Inhaltsverzeichnis

- WICHTIG ..... 3
- INHALT ..... 3
- IHR SCHLÜSSELSAFE ..... 3
- VOR DER INSTALLATION DES SCHLÜSSELSAFES..... 4
- WARNUNG ..... 4
- EINSTELLEN IHRER KOMBINATION..... 5
- TESTEN IHRER KOMBINATION ..... 6
- WICHTIG ..... 6
- ÄNDERN IHRER KOMBINATION..... 6
- INSTALLATION..... 7
- POSITIONIERUNG IHRES SCHLÜSSELSAFES ..... 7
- MARKIEREN DER WAND ..... 7
- BOHREN IN DAS MAUERWERK ..... 8
- BEFESTIGEN SIE IHREN SCHLÜSSELSAFE ..... 8
- WICHTIG ..... 8
- GARANTIE..... 8
- SERVICE UND SUPPORT ..... 9

## WICHTIG

Bitte lesen Sie die folgenden Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie Ihren Schlüsselsafe installieren. Tragen Sie immer eine Schutzbrille oder einen anderen geeigneten Augenschutz, bevor Sie mit dem Bohren beginnen.

## INHALT

1 x Schlüsselsafe

1 x Schutzhaube zum Schutz und zur Tarnung Ihres Schlüsselsafes

2 x Betonschrauben

4 x Schrauben und Dübel

1 x QR-Code mit Anleitung

1 x Schlüssel zum Einstellen der Kombination

## IHR SCHLÜSSELSAFE

Auf der Vorderseite des Schlüsselsafes befinden sich 10 Tasten, die von 1 bis 0 nummeriert sind. Ausserdem gibt es einen Schiebeverschluss zum Öffnen und eine Taste Clear. Der Schlüsselsafe wird werkseitig ohne voreingestellte Kombination ausgeliefert. Das bedeutet, dass der Schiebeverschluss zum Öffnen den Schlüsselsafe öffnet, ohne dass eine der Zifferntasten gedrückt werden muss. HINWEIS: Der Schlüsselsafe öffnet sich nicht, wenn eine der Zifferntasten gedrückt wurde. Wenn eine Zifferntaste gedrückt wird, bleibt sie gedrückt. So kann der Benutzer sichtbar überprüfen, ob die richtige Kombination eingegeben wurde. Sobald der Schlüsselsafe geöffnet ist, werden die Zifferntasten in ihre ursprüngliche Position zurückgesetzt. Wenn eine Taste versehentlich oder falsch gedrückt wurde, schieben Sie die Taste Clear nach unten. Dadurch wird der Speicher gelöscht und alle Zifferntasten werden in ihre ursprüngliche Position zurückgesetzt.

## VOR DER INSTALLATION DES SCHLÜSSELSAFES

Wählen Sie Ihre eigene Kombination für den Schlüsselsafe. Jede Zahl in einer Kombination kann nur einmal verwendet werden. Es wird empfohlen, keine Zahlenkombination zu verwenden, die leicht zu erraten ist. Vermeiden Sie Zahlen, die mit Ihrer Telefonnummer oder Ihrem Geburtstag in Verbindung stehen. Verwenden Sie keine PIN-Nummer Ihrer Bankkarte, da dies Ihre finanzielle Sicherheit gefährden könnte, wenn jemand die Kombination Ihres Schlüsselsafes herausfindet. Verwenden Sie eine einzigartige Zahl, die nur Sie kennen, zwischen vier und sechs Ziffern. Notieren Sie diese auf der mitgelieferten Kombinationsschutzkarte; diese sollte sicher aufbewahrt werden, damit sie im unwahrscheinlichen Fall, dass Sie Ihre Kombination vergessen, gefunden und für den Zugriff auf Ihre Schlüssel verwendet werden kann.

## WARNUNG

Bitte beachten Sie, dass der Zugriff auf Ihren Schlüsselsafe bei Vergessen Ihrer Kombination nicht durch Ihre Garantie abgedeckt ist. Es gibt keine Mastercodes, sodass der Schlüsselsafe NUR mit geeigneten Werkzeugen und roher Gewalt geöffnet werden kann. Entfernen Sie unter keinen Umständen die Schrauben an der Innenseite der Abdeckung des Deckels. Bei Manipulationen erlischt Ihre Garantie.

## EINSTELLEN IHRER KOMBINATION

Bitte beachten Sie: Dieser Schlüsselsafe wird ohne voreingestellten Code geliefert.

### Schritt 1:

Um die Kombination zum ersten Mal einzustellen, schieben Sie die Taste Clear nach unten, um die Zifferntasten zurückzusetzen. Schieben Sie die „open“-Taste nach unten und entfernen Sie den Deckel, der sich vollständig vom Safe trennt.

### Schritt 2:

Schrauben Sie die weiße Kunststoffabdeckung an der Innenseite des Deckels vom Schlüsselsafe ab und entfernen Sie diesen. Darunter befinden sich 10 Drehknöpfe mit den Zahlen 1 bis 0 und Pfeilanzeigen. Da keine Kombination voreingestellt ist, sollten alle Pfeile in Richtung der Aufschrift „SET OFF“ zeigen. Die Zahlen entsprechen den Tasten auf der Vorderseite des Deckels.

HINWEIS: Diese Zahlen entsprechen den nummerierten Tasten auf der Vorderseite des Deckels.

### Schritt 3:

Stellen Sie mit dem mitgelieferten Werkzeug jede Ziffer Ihrer gewünschten Kombination ein. Dazu setzen Sie das Werkzeug einfach in die Nut des Drehknopfs ein, üben leichten Druck aus und drehen es um 180°. Sie sollten spüren, wie der Einstellknopf einrastet. Der Pfeil sollte nun nach unten in Richtung der Aufschrift „SET ON“ zeigen. Wiederholen Sie diesen Vorgang für jede Ziffer Ihrer Kombination.

### Schritt 4:

Bringen Sie die Kunststoffabdeckung wieder an, indem Sie die Schraube einsetzen und festziehen. **SCHLIESSEN SIE DIE TÜR DES SCHLÜSSELSCHRANKS ERST, WENN SIE DIE KOMBINATION GETESTET HABEN!**

Informationen zum TESTEN IHRER KOMBINATION finden Sie auf der nächsten Seite.

## TESTEN IHRER KOMBINATION

### WICHTIG

**NACH DEM EINSTELLEN IHRER GEWÜNSCHTEN KOMBINATION SOLLTE DER SCHLÜSSELSCHRANK GRÜNDLICH GETESTET WERDEN, BEVOR SIE DEN DECKEL SCHLIESSEN.**

Nach dem Schliessen können Sie den Schlüsselsafe nur noch mit der von Ihnen eingestellten Kombination öffnen.

- Lassen Sie den Schlüsselsafe **GEÖFFNET** und geben Sie die Zahlen Ihrer Kombination über die Tasten an der Vorderseite des Deckels ein.
- Wenn Sie die Tasten drücken, spüren und hören Sie ein Klicken.
- Ziehen Sie die Taste „OPEN“ nach unten.
- Wenn die Kombination richtig eingestellt wurde, gleitet der Öffnungsverschluss vollständig nach unten und bewegt die Verriegelung des Schlosses.
- Schieben Sie die Taste «clear» nach unten, um die Kombination zurückzusetzen, und versuchen Sie es erneut.
- Wir empfehlen dringend, den Schlüsselsafe erst zu schliessen, nachdem Ihre Kombination dreimal erfolgreich eingegeben wurde.

## ÄNDERN IHRER KOMBINATION

Es wird empfohlen, die Kombination regelmässig zu ändern. So setzen Sie den Schlüsselsafe zurück:

- Öffnen Sie Ihren Schlüsselsafe mit Ihrer aktuellen Kombination. Notieren Sie sich die neue Kombination, die Sie verwenden möchten.
- Entfernen Sie den Deckel, der sich vollständig vom Safe trennt. Wenden Sie mit dem mitgelieferten Werkzeug leichten Druck an und drehen Sie alle Räder (180°) Ihrer vorherigen Kombination, sodass alle Pfeile in Richtung der Worte **SET OFF** zeigen.
- Der Schlüsselsafe hat nun keine Kombination mehr. Befolgen Sie nun erneut die Anweisungen zum EINSTELLEN IHRER KOMBINATION. (Schritt 2)

## INSTALLATION

Ihr Schlüsselsafe wird mit 2 x Betonschrauben geliefert, die in die 2 grösseren mittleren Löcher am Safe eingesetzt werden. Sie können den KeySafe auch mit normalen 4 Schrauben und Dübel an den kleineren Ecklöchern befestigen, wir empfehlen die 2 Betonschrauben für die maximale Sicherheit.

Bevor Sie beginnen, benötigen Sie folgende Gegenstände, um Ihren Schlüsselsafe zu installieren:

- 2 x Betonschrauben (5 mm x 50 mm) im Lieferumfang enthalten
- 4 x Schrauben und Dübel (5 mm) im Lieferumfang enthalten
- Eine Bohrmaschine und ein Verlängerungskabel (oder eine leistungsstarke Akku-Bohrmaschine)
- 5mm Steinbohrer
- Schutzbrille oder anderer geeigneter Augenschutz
- Marker/Bleistift • Massband • Klebeband (Elektro-, Abdeck- oder ähnliches Klebeband)
- Eine Ratsche, Verlängerung und 8-mm-Stecknuss oder ein 8-mm-Stecknussaufsatz für Ihre Bohrmaschine

## POSITIONIERUNG IHRES SCHLÜSSELSAFES

Wählen Sie eine ebene Wandfläche in einem Bereich, in dem Sie in Ziegelstein bohren können. Positionieren Sie Ihren Schlüsselsafe idealerweise über 2 oder mehr Ziegelsteinen, um maximale Sicherheit zu gewährleisten. Bohren Sie möglichst nicht in Mörtel, da dieser oft Risse bekommt und der Schlüsselsafe dadurch von der Wand gelöst werden kann.

Ihr Schlüsselsafe sollte sorgfältig positioniert werden, damit er nicht sichtbar ist. Typische Standorte sind beispielsweise: hinter Mülleimern, Pflanzen, Blumentöpfen, in Mülltonnenstellplätzen, hinter Abflussrohren, an der Seite oder Rückseite des Grundstücks oder an jedem anderen Ort, der nicht einsehbar ist.

## MARKIEREN DER WAND

Verwenden Sie das Gehäuse Ihres KeySafe als Schablone und markieren Sie mit einem Marker oder Bleistift 2 oder 4 Lochpositionen auf der Wand.

## **BOHREN IN DAS MAUERWERK**

Die Löcher zur Befestigung der Schraube müssen mindestens 50 mm tiefgebohrt werden. Es ist wichtig, dass die Löcher die richtige Tiefe haben, andernfalls ist es sehr schwierig, den Schlüsselsafe richtig anzubringen. Messen Sie mit dem Massband einen Abstand von 50 mm von der Spitze des Bohrers ab und wickeln Sie etwas Klebeband um den Bohrer, um eine Markierung anzubringen. Dies sollte Ihnen helfen, die richtige Tiefe zu bohren und zu vermeiden, dass die Löcher unnötig tiefgebohrt werden. Bohren Sie die vier Löcher mit der Bohrmaschine in der richtigen Tiefe.

## **BEFESTIGEN SIE IHREN SCHLÜSSELSAFE**

Positionieren Sie Ihren Schlüsselsafe über den 2 oder 4 Löchern, setzen Sie die Schrauben durch die Löcher von Hand an. Ziehen Sie die Schrauben mit Ihrem 8mm-Steckschlüssel/Ihrer Ratsche/Ihrer Bohrmaschine oder mit einem Kreuz-Schraubenzieher vorsichtig fest. Die Betonschrauben setzen sich selbst in die Löcher und machen den Schlüsselsafe sehr sicher. Ziehen Sie die Schrauben nicht zu fest an, da dies zu einer Verformung des Schlüsselsafes führen kann, oder sich die Schrauben im Metall des Schlüsselsafes festsetzen können.

## **WICHTIG**

Wenn die Wand nicht eben ist, oder die Schrauben zu fest angezogen werden, kann sich der Schlüsselsafe verziehen. Dies kann dazu führen, dass er sich nicht mehr richtig schliessen oder öffnen lässt. Dies ist kein Fehler des Schlüsselsafes und fällt nicht unter die Garantie. In einigen Fällen kann der Schlüsselsafe dadurch unbrauchbar werden. Achten Sie darauf, einen geeigneten, ebenen Platz an der Wand auszuwählen und die Schrauben nicht zu fest anzuziehen.

## **GARANTIE**

Alle unsere Produkte haben standardmässig eine Garantie von 24 Monaten. Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen, Einzelheiten finden Sie auf unserer Website.

## SERVICE UND SUPPORT

BOPP Solutions AG  
Industriestrasse 6  
8305 Dietlikon

Tel. 044 883 33 88  
[www.bopp-solutions.ch](http://www.bopp-solutions.ch)  
[info@bopp-solutions.ch](mailto:info@bopp-solutions.ch)

# **BOPP.**

Lösungen statt nur Produkte